















# Brandbekämpfung

## mit tragbaren Feuerlöschgeräten

	<b>RICHTIG</b>	<b>Brand immer in Windrichtung angreifen</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Den Brandherd von unten nach oben bekämpfen</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Flächenbrände vorn beginnend ablöschen!</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Ausreichend Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Rückzündung beachten!</b>		<b>FALSCH</b>
	<b>RICHTIG</b>	<b>Feuerlöscher nach Gebrauch nicht wieder an den Halter hängen. Neu füllen lassen!</b>		<b>FALSCH</b>

BRAND

**CHUTZ  
SERVICE  
OETZEL**

GbR

Dirk Oetzel • Uwe Beer  
Leipziger Straße 100 - 103 • 37235 Hessisch Lichtenau  
Telefon 0 56 02 / 700 555 • Telefax 0 56 02 / 700 557  
Internet [www.bss-oetzel.de](http://www.bss-oetzel.de) • E-Mail [info@bss-oetzel.de](mailto:info@bss-oetzel.de)